

Flytkorg J 12 - J 15, XJ 25 - XJ 40

SULZER

Allmänt

Flytkorgen är enkel att installera och kan användas till alla länsumpar J 12 till J 15 samt XJ 25 till XJ 40. Den kan även användas till andra pumpar efter att lyftkapaciteten har kontrollerats.

Flytkorgen erbjuder:

- Snabb och enkel installation; placera pumpen i flytkorgen och dra åt spännbanden.
- Kompakt design som är lätt att hantera.

Användning

I applikationer där man vill undvika att pumpen gräver ner sig i botten. Pumpen flyter istället på ytan och pumpar.

Installationen är enkel genom att pumpen placeras i flytkorgen och anslutningens riktning kan monteras uppåt eller rakt åt sidan.

Flytkorgen

- Gör det möjligt att pumpa det renare vattnet från ytan istället för det ofta förorenade vattnet från botten.
- Pumpen är synbar och lätt att identifiera.
- Unviker onödigt slitage och förlänger pumpens livslängd.

Material

Flytring: Oljeresistent polyetenfylld med expanderad polystyren.

Sil: Galvaniserat stål.

Installation

- Placera pumpen i flytkorgen och dra åt spännbanden.
- Anslut slang och slangklämmor till pumpen och placera den i vattnet.
- Säkra pumpen med ett rep.
- Starta pumpen.

Dimensioner

Artikelnr	Yttre Ø (A)	Inre Ø (B)	Höjd (C)	Höjd (D)
00832291	550 mm	250 mm	308 mm	200 mm
00833195	820 mm	400 mm	380 mm	218 mm



Tekniska data

Artikelnr	Beskrivning	Upp till	För pump
00832291	Flytring - 25	25 kg	J 12-15
00833195	Flytring - 45 XJ	45 kg	XJ 25-40

